

# PFLEGEANLEITUNG

Um die Langlebigkeit und optimale Funktion Ihrer d-flexx-Produkte zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich. Dieser Leitfaden enthält detaillierte Anweisungen für die Inspektion, Reinigung und Wartung.

## 1. 1. Regelmäßige Inspektion - Monatliche Überprüfungen

- Visuelle Inspektion: Untersuchen Sie die Verkehrsbarrieren, Türen und Schranken auf sichtbare Schäden wie Risse, Beulen oder Abnutzung.
- Verbindungspunkte: Stellen Sie sicher, dass alle Bolzen, Schrauben und Befestigungsmaterialien fest sind. Ziehen Sie alle losen Verbindungen nach.
- Poller: Überprüfen Sie die Poller auf Stabilität und Unversehrtheit.

### *Vierteljährliche Überprüfungen*

- Strukturelle Integrität Beurteilung der Gesamtstruktur auf Anzeichen von Schwachstellen oder potenziellen Fehlerstellen.

## 2. Reinigung - Regelmäßig Reinigung

- Reinigung der Oberfläche: Wischen Sie d-flexx Produkte mit einem feuchten Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
- Tiefenreinigung: Verwenden Sie für stark verschmutzte Bereiche einen Hochdruckreiniger auf **niedrigster Stufe**.

**Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen können.**

## 3. Reparatur und Ersatz - Kleinere Reparaturen

- Austausch von Bauteilen: Ersetzen Sie alle beschädigten Komponenten (z. B. Bolzen oder Teile der Barriere) durch Originalteile, um die Funktionalität zu erhalten.

### *Größere Reparaturen*

- Strukturelle Schäden: Bei erheblichen Schäden, die die Wirksamkeit der d-flexx Produkte beeinträchtigen, wenden Sie sich an einen Fachmann oder den Hersteller, um Reparatur- oder Ersatzoptionen zu finden.

## 4. Wartungsprotokolle

- Erstellen Sie ein Protokoll über alle Inspektionen, Reinigungen, Reparaturen und Auswechslungen.
- Inspektionsplan: Halten Sie sich an einen regelmäßigen Wartungsplan, um rechtzeitige Kontrollen und Instandhaltung zu gewährleisten.